# Dell Latitude E7440 Руководство по эксплуатации



нормативная модель: P40G нормативный тип: P40G001

# Примечания, предупреждения и предостережения

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Указывает на важную информацию, которая поможет использовать компьютер более эффективно.

ОСТОРОЖНО: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на опасность повреждения оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.

М ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

Авторское право © 2015 Dell Inc. Все права защищены. Данное изделие защищено американскими и международными законами об авторских правах и интеллектуальной собственности. Dell<sup>™</sup> и логотип Dell являются товарными знаками корпорации Dell в Соединенных Штатах и (или) других странах. Все другие товарные знаки и наименования, упомянутые в данном документе, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

2014 - 03

Ред. А02

# Содержание

1 Работа с компьютером	5
Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера	5
Выключение компьютера	6
После работы с внутренними компонентами компьютера	7
2 Извлечение и установка компонентов	8
Рекомендуемые инструменты	
Общий вид системы	
Вид изнутри — сзадиВид изнутри — спереди	
Извлечение карты SD	9
Установка карты SD	9
Снятие аккумулятора	
Установка аккумулятора	
Снятие нижней крышки	
Установка нижней крышки	
Извлечение жесткого диска	
Установка жесткого диска	
Снятие окантовки клавиатуры	
Установка окантовки клавиатуры	
Снятие клавиатуры	
Установка клавиатуры	
Извлечение платы WLAN	
Установка платы WLAN	
Извлечение модуля памяти	
Установка модуля памяти	
Извлечение батарейки типа «таблетка»	
Установка батарейки типа «таблетка»	
Снятие упора для рук	
Установка упора для рук	
Извлечение динамиков	
Установка динамиков	
Снятие крышки шарниров дисплея	
Установка крышки шарниров дисплея	
Снятие дисплея в сборе	
Установка дисплея в сборе	
Снятие вентилятора корпуса	
Установка вентилятора корпуса	
Снятие радиатора	

Установка радиатора	32
Извлечение системной платы	32
Установка системной платы	35
Извлечение разъема питания	
Установка разъема питания	
Извлечение платы ввода-вывода	
Установка платы ввода-вывода	
Снятие лицевой панели дисплея	
Установка лицевой панели дисплея	
Снятие панели дисплея	
Установка панели дисплея	
Извлечение камеры	
Установка камеры	
3 Сведения о порте стыковки	41
4 Программа настроики системы	42
Последовательность загрузки	
Клавиши навигации	
Параметры настройки системы	
Obhobnehue BIOS	
Системныи пароль и пароль программы настроики	
Назначение системного пароля и пароля программы настройки	
удаление и изменение существующего системного пароля или пароля настроики системы.	
5 Лиагностика	57
Диагностика расширенной предзагрузочной оценки системы (ePSA)	
Индикаторы состояния устройств	
Индикаторы состояния аккумулятора	59
6 Технические характеристики	60
7 Обращение в компанию Dell	65

# 1

# Работа с компьютером

# Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера

Во избежание повреждения компьютера и для собственной безопасности следуйте приведенным ниже указаниям по технике безопасности. Если не указано иное, каждая процедура, предусмотренная в данном документе, подразумевает соблюдение следующих условий:

- прочитаны указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру;
- для замены компонента или установки отдельно приобретенного компонента выполните процедуру снятия в обратном порядке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоедените компьютер от всех источников питания перед снятием крышки компьютера или панелей. После окончания работы с внутренними компонентами компьютера, установите все крышки, панели и винты на место, перед тем как, подключить компьютер к источнику питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, прилагаемыми к компьютеру. Дополнительные сведения о рекомендуемых правилах техники безопасности можно посмотреть на начальной странице раздела, посвященного соответствию нормативным требованиям: www.dell.com/regulatory\_compliance.

ОСТОРОЖНО: Многие виды ремонта могут быть выполнены только сертифицированным техническим специалистом. Вам следует устранять неполадки и выполнять простой ремонт, разрешенный в соответствии с документацией к изделию или проводимый в соответствии с указаниями, которые можно найти в Интернете, получить по телефону или в службе технической поддержки. На повреждения, причиной которых стало обслуживание без разрешения компании Dell, гарантия не распространяется. Прочтите инструкции по технике безопасности, прилагаемые к изделию, и следуйте им.

ОСТОРОЖНО: Во избежание электростатического разряда следует заземлиться, надев антистатический браслет или периодически прикасаясь к некрашеной металлической поверхности (например, к разъемам на задней панели компьютера).

ОСТОРОЖНО: Соблюдайте осторожность при обращении с компонентами и платами. Не следует дотрагиваться до компонентов и контактов платы. Держите плату за края или за металлическую монтажную скобу. Такие компоненты, как процессор, следует держать за края, а не за контакты.

ОСТОРОЖНО: При отсоединении кабеля беритесь за разъем или специальную петлю на нем. Не тяните за кабель. На некоторых кабелях имеются разъемы с фиксирующими защелками. Перед отсоединением кабеля такого типа необходимо нажать на фиксирующие защелки. При разъединении разъемов старайтесь разносить их по прямой линии, чтобы не погнуть контакты. А перед подсоединением кабеля убедитесь в правильной ориентации и соосности частей разъемов.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цвет компьютера и некоторых компонентов может отличаться от цвета, указанного в этом документе.

Во избежание повреждения компьютера выполните следующие шаги, прежде чем приступать к работе с внутренними компонентами компьютера.

- 1. Чтобы не поцарапать крышку компьютера, работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности.
- 2. Выключите компьютер (см. раздел Выключение компьютера).
- 3. Если компьютер подсоединен к стыковочному устройству (пристыкован), отсоедините его.

# ОСТОРОЖНО: При отсоединении сетевого кабеля необходимо сначала отсоединить его от компьютера, а затем от сетевого устройства.

- 4. Отсоедините от компьютера все сетевые кабели.
- 5. Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
- 6. Закройте крышку дисплея, переверните компьютер вверх дном и положите его на ровную рабочую поверхность.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание повреждения системной платы необходимо перед обслуживанием компьютера вынуть основную батарею.

- 7. Выньте основной аккумулятор.
- 8. Переверните компьютер, чтобы верхняя сторона была обращена вверх.
- 9. Откройте крышку дисплея.
- 10. Чтобы снять статическое электричество с системной платы, нажмите кнопку питания.

ОСТОРОЖНО: Во избежание поражения электрическим током обязательно отключите компьютер от электросети, прежде чем будете открывать крышку дисплея.

ОСТОРОЖНО: Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри компьютера, снимите статическое электричество, прикоснувшись к некрашеной металлической поверхности (например, на задней панели компьютера). Во время работы периодически прикасайтесь к некрашеной металлической поверхности, чтобы снять статическое электричество, которое может повредить внутренние компоненты.

11. Извлеките из соответствующих слотов все установленные платы ExpressCard или смарт-карты.

#### Выключение компьютера

△ ОСТОРОЖНО: Во избежание потери данных сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ перед выключением компьютера.

- 1. Завершите работу операционной системы.
  - B Windows 8:
    - При использовании сенсорного устройства:
      - а. Быстро проведите пальцем с правого края экрана, открыв меню панели Charms, и выберите пункт **Параметры**.
      - b. Выберите 🛈 а затем выберите Завершение работы.
    - При использовании мыши:
      - а. Укажите мышью правый верхний угол экрана и щелкните Параметры.
      - b. Щелкните <sup>(1)</sup> и выберите Завершение работы.
  - B Windows 7:

- 1. Нажмите Пуск 🗐
- 2. Щелкните Завершение работы.

или

- 1. Нажмите Пуск 🧐
- 2. Нажмите стрелку в нижнем правом углу меню Пуск, показанную ниже, и нажмите Выключение.



**2.** Убедитесь, что компьютер и все подключенные к нему устройства выключены. Если компьютер и подключенные устройства не выключились автоматически по завершении работы операционной системы, нажмите и не отпускайте кнопку питания примерно 4 секунды, пока они не выключатся.

#### После работы с внутренними компонентами компьютера

После завершения любой процедуры замены не забудьте подсоединить все внешние устройства, платы и кабели, прежде чем включать компьютер.

ОСТОРОЖНО: Во избежание повреждения компьютера следует использовать только батарею, предназначенную для данного компьютера Dell. Не используйте батареи, предназначенные для других компьютеров Dell.

- **1.** Подсоедините все внешние устройства, например репликатор портов или стыковочное устройство Media Base, и установите обратно все платы и карты, например плату ExpressCard.
- 2. Подсоедините к компьютеру все телефонные или сетевые кабели.

ОСТОРОЖНО: Чтобы подсоединить сетевой кабель, сначала подсоедините его к сетевому устройству, а затем к компьютеру.

- 3. Установите на место батарею.
- 4. Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.
- 5. Включите компьютер.

# Извлечение и установка компонентов

В этом разделе приведены подробные сведения по извлечению и установке компонентов данного компьютера.

#### Рекомендуемые инструменты

Для выполнения процедур, описанных в этом документе, могут потребоваться следующие инструменты:

- маленькая шлицевая отвертка;
- крестовая отвертка;
- небольшая пластиковая палочка.

## Общий вид системы

#### Вид изнутри — сзади



3. слот для SIM-карты

4. батарея типа «таблетка»

1.

- 5. устройство хранения
- 7. плату WLAN
- 9. радиатор

- 6. плату WWAN
- 8. разъем стыковочной станции
- 10. системный вентилятор

#### Вид изнутри — спереди



### Извлечение карты SD

- 1. Выполните процедуры, приведенные в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2. Нажмите на карту SD, чтобы высвободить ее из корпуса компьютера.



**3.** Выньте карту SD из компьютера.

# Установка карты SD

- 1. Вставьте карту SD в соответствующий слот до щелчка.
- 2. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Снятие аккумулятора

- 1. Выполните процедуры, приведенные в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2. Разожмите защелку фиксатора, чтобы высвободить аккумулятор.



3. Извлеките аккумулятор из компьютера.



# Установка аккумулятора

- 1. Вставьте аккумулятор в соответствующий слот до щелчка.
- 2. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Снятие нижней крышки

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Извлеките батарею.
- 3. Выверните винты, которыми нижняя крышка крепится к корпусу компьютера.



4. Поднимите нижнюю крышку и снимите ее с компьютера.



## Установка нижней крышки

- 1. Установите нижнюю крышку, правильно совместив ее с отверстиями под винты на корпусе компьютера.
- 2. Затяните винты, которыми нижняя крышка крепится к корпусу компьютера.
- 3. Установите батарею.
- 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Извлечение жесткого диска

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Снимите:
  - а. батарею
    - b. нижнюю крышку
- **3.** Отсоедините кабель жесткого диска, который служит для крепления опорной пластины жесткого диска к корпусу компьютера и открутите винты, с помощью которых она крепится к корпусу.



4. Приподнимите опорную пластину жесткого диска и снимите ее с компьютера.



5. Отсоедините кабель жесткого диска, с помощью которого жесткий диск крепится к опорной пластине.



6. Выкрутите винт, с помощью которого жесткий диск крепится к опорной пластине жесткого диска, и извлеките жесткий диск из опорной пластины.



#### Установка жесткого диска

- 1. Вставьте жесткий диск в предназначенное для него гнездо в корпусе компьютера.
- 2. Затяните винт, которым кронштейн жесткого диска крепится к жесткому диску.
- 3. Подсоедините кабель жесткого диска к опорной пластине.
- 4. Чтобы закрепить опорную пластину жесткого диска на корпусе компьютера, установите кронштейн жесткого диска и затяните винт.
- 5. Подсоедините кабель опорной пластины жеского диска к корпусу компьютера.
- 6. Установите:
  - а. нижнюю крышку
    - b. батарею
- 7. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Снятие окантовки клавиатуры

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Извлеките батарею.
- **3.** С помощью пластикового пера приподнимите край клавиатуры и высвободите ее от корпуса компьютера. Поднимите край для извлечения клавиатуры из компьютера.



### Установка окантовки клавиатуры

- 1. Совместите окантовку клавиатуры с соответствующим отсеком.
- 2. Нажмите на окантовку клавиатуры по бокам, чтобы она встала на место со щелчком.
- 3. Установите аккумулятор.
- 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Снятие клавиатуры

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Снимите:
  - а. батарею
  - b. нижнюю крышку
  - с. окантовку клавиатуры
- 3. Удалите винты и извлеките батарейный отсек из корпуса компьютера.



- 4. Выполните следующие действия, как показано на рисунке:
  - а. Извлеките защелку кабеля подсветки клавиатуры [1].
  - b. Отсоедините кабель от системной платы [2].
  - с. Извлеките защелку кабеля тензометрического джойстика [3].
  - d. Отсоедините кабель от системной платы [4].
  - е. Извлеките защелку кабеля клавиатуры [5].
  - f. Отсоедините кабель от системной платы [6].

- g. Извлеките защелку кабеля сенсорной панели [7].
- h. Отсоедините кабель от системной платы [8].



5. Переверните компьютер и удалите винты, с помощью которых клавиатура крепится к корпусу компьютера. Извлеките клавиатуру из компьютера.



# Установка клавиатуры

- 1. Подсоедините кабель клавиатуры и прикрепите его к клавиатуре лентой.
- 2. Подсоедините кабель клавиатуры к системной плате.
- 3. Задвиньте клавиатуру в соответствующий отсек и убедитесь, что она встала на место со щелчком.
- 4. Затяните винты, чтобы прикрепить клавиатуру к упору для рук.
- 5. Переверните компьютер и затяните винты, которыми крепится клавиатура.
- 6. Установите:

- а. окантовку клавиатуры
- b. нижнюю крышку
- с. батарею
- 7. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Извлечение платы WLAN

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Снимите:
  - а. батарею
  - b. нижнюю крышку
- **3.** Отсоедините антенные кабели от платы WLAN и выверните винт, которым плата WLAN крепится к компьютеру. Извлеките плату WLAN из компьютера.



## Установка платы WLAN

- 1. Вставьте плату WLAN в соответствующий разъем под углом в 45 градусов.
- **2.** Затяните винт, которым плата WLAN крепится к корпусу компьютера.
- 3. Подсоедините антенные кабели к соответствующим разъемам, обозначенным на плате WLAN.
- 4. Установите:
  - а. нижнюю крышку
  - b. батарею
- 5. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Извлечение модуля памяти

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- **2.** Снимите:
  - а. батарею
  - b. нижнюю крышку
- **3.** Отведите фиксаторы от модуля памяти, чтобы он выскочил из разъема. Извлеките модуль памяти из разъема на системной плате.



#### Установка модуля памяти

- 1. Вставьте модуль памяти в слот.
- 2. Нажмите на фиксаторы, чтобы закрепить модуль памяти на системной плате.
- 3. Установите:
  - а. нижнюю крышку
  - b. батарею
- 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Извлечение батарейки типа «таблетка»

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- **2.** Снимите:
  - а. батарею
  - b. нижнюю крышку
- **3.** Выньте кабель батарейки типа «таблетка» и отсоедините от системной платы. Извлеките из компьютера батарейку типа «таблетка».



#### Установка батарейки типа «таблетка»

- 1. Установите батарейку типа «таблетка» на место.
- 2. Подключите кабель батарейки типа «таблетка».
- 3. Установите:
  - а. нижнюю крышку
  - b. батарею
- 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Снятие упора для рук

- 1. Выполните процедуры, приведенные в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- **2.** Снимите:
  - а. карту SD
  - b. батарею
  - с. нижнюю крышку
  - d. жесткий диск
  - е. окантовку клавиатуры
  - f. клавиатуру
- 3. Выверните винты, которыми упор для рук в сборе крепится к корпусу компьютера.



- 4. Выполните следующие действия, как показано на рисунке:
  - а. Снимите защелки [1].
  - b. Отсоедините плату светодиодных индикаторов, сенсорную панель и кабели питания светодиодных индикаторов от компьютера. [2].



5. Извлеките упор для рук в сборе из корпуса компьютера.



# Установка упора для рук

- 1. Установите упор для рук в сборе в первоначальное положение на компьютере и закрепите его со щелчком.
- 2. Подсоедините к системной плате указанные кабели:
  - а. кабель светодиодного индикатора питания
  - b. кабель сенсорной панели
  - с. кабель платы светодиодных индикаторов
- 3. Затяните винты, чтобы прикрепить упор для рук в сборе к передней части компьютера.
- 4. Затяните винты, чтобы прикрепить упор для рук в сборе к основанию компьютера.
- 5. Установите:
  - а. клавиатуру
  - b. окантовку клавиатуры
  - с. жесткий диск
  - d. нижнюю крышку
  - е. батарею
  - f. карту SD
- 6. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

### Извлечение динамиков

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- **2.** Снимите:
  - а. карту SD
  - b. батарею
  - С. нижнюю крышку
  - d. жесткий диск
  - е. окантовку клавиатуры
  - f. клавиатуру
  - g. упор для рук
- 3. Выполните следующие действия, как показано на рисунке:
  - а. Выверните винты, которыми динамики крепятся к корпусу компьютера.
  - b. Отсоедините кабель [1].
  - с. Отсоедините кабель от системной платы [2].



4. Извлеките динамики из компьютера.



#### Установка динамиков

- 1. Установите динамики в их изначальное положение и затяните винты, которыми динамики крепятся к корпусу компьютера.
- 2. Проложите кабель динамика внутри компьютера и подсоедините его к системной плате.
- 3. Установите:
  - а. упор для рук
  - b. клавиатуру
  - с. окантовку клавиатуры
  - d. жесткий диск
  - е. нижнюю крышку
  - f. батарею
  - g. карту SD
- 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Снятие крышки шарниров дисплея

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Извлеките батарею.
- **3.** Удалите винты, с помощью которых крышка дисплея крепится к компьютеру. Поднимите крышку дисплея.



## Установка крышки шарниров дисплея

- 1. Установите крышку шарниров дисплея и затяните винты, которыми крышка шарниров дисплея крепится к корпусу компьютера.
- 2. Установите батарею.
- 3. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

### Снятие дисплея в сборе

- 1. Выполните процедуры, приведенные в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2. Снимите:
  - а. батарею
  - b. карту SD
  - с. нижнюю крышку
  - d. клавиатуру
  - е. упор для рук
- 3. Выверните винт, которым дисплей в сборе крепится к корпусу компьютера.



**4.** Отключите кабель LVDS и кабель камеры от системной платы. Отсоедините кабели антенны от беспроводного приложения.



5. Отсоедините кабели от разъема.



6. Выверните винт и вытяните кабели антенны из отверстий в основании шасси, с помощью которых дисплей в сборе крепится к корпусу компьютера.



7. Выкрутите винты, которыми дисплей в сборе крепится к корпусу компьютера, приподнимите дисплей в сборе и снимите с компьютера.



# Установка дисплея в сборе

- **1.** Протяните кабели LVDS и антенны беспроводной связи через отверстия в основании шасси и подсоедините их.
- 2. Установите дисплей в сборе на компьютер.
- 3. Затяните винты с обеих сторон, которыми крепится дисплей в сборе.
- 4. Уложите кабель LVDS и антенный кабель в направляющий желобок.
- 5. Подсоедините кабель LVDS и камеры к компьютеру.
- 6. Подсоедините антенные кабели к плате беспроводного сети.
- 7. Установите:
  - а. упор для рук в сборе
  - b. клавиатуру
  - с. нижнюю крышку
  - d. карту SD
  - е. батарею
- 8. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

### Снятие вентилятора корпуса

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Снимите:
  - а. батарею
  - b. карту SD
  - с. нижнюю крышку
- **3.** Отсоедините кабель вентилятора корпуса. Выверните винты, которыми вентилятор крепится к корпусу компьютера, и снимите вентилятор с компьютера.



#### Установка вентилятора корпуса

- 1. Расположите вентилятор корпуса на месте, предназначенном для него на системной плате
- 2. Затяните винты, которыми вентилятор корпуса крепится к компьютеру.
- 3. Подсоедините кабель вентилятора корпуса к системной плате.
- 4. Установите:
  - а. нижнюю крышку
  - b. карту SD
  - с. батарею
- 5. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

### Снятие радиатора

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Снимите:
  - а. карту SD
  - b. батарею
  - с. нижнюю крышку
  - d. жесткий диск
  - е. окантовку клавиатуры
  - f. клавиатуру
  - g. упор для рук

- h. динамик
- і. крышку шарниров дисплея
- ј. дисплей в сборе
- к. системную плату
- 3. Открутите винты, которыми радиатор крепится к системной плате. Выньте радиатор из системной платы.



### Установка радиатора

- 1. Установите радиатор в первоначальное положение на системной плате.
- 2. Затяните винты, чтобы прикрепить радиатор к системной плате.
- 3. Установите:
  - а. системную плату
  - b. дисплей в сборе
  - с. крышку шарниров дисплея
  - d. динамик
  - е. упор для рук
  - f. клавиатуру
  - g. окантовку клавиатуры
  - h. жесткий диск
  - і. нижнюю крышку
  - ј. батарею
  - к. карту SD
- 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Извлечение системной платы

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Снимите:
  - а. карту SD
  - b. батарею
  - с. нижнюю крышку
  - d. жесткий диск
  - е. окантовку клавиатуры
  - f. клавиатуру
  - g. упор для рук

- h. динамик
- і. крышку шарниров дисплея
- ј. дисплей в сборе
- **3.** Выполните процедуру, показанную на рисунке: отсоедините кабели ввода/вывода и кабели динамиков от системной платы.
  - а. Снисите защелку кабеля ввода/вывода [1].
  - b. Отсоедините кабель от системной платы [2].
  - с. Отсоедините кабель динамиков от системной платы [3].



**4.** Снимите винты, с помощью которых системная плата крепится к корпусу компьютера. Частично поднимите левый край системной платы на 45 градусов.



5. Снимите системную плату с компьютера.



### Установка системной платы

- 1. Установите системную плату в соответствующий отсек компьютера.
- 2. Затяните винты, чтобы зафиксировать системную плату.
- 3. Подсоедините к системной плате указанные кабели:
  - а. динамик
  - b. кабель ввода/вывода
- 4. Установите:
  - а. дисплей в сборе
  - b. крышку шарниров дисплея
  - с. динамик
  - d. упор для рук
  - е. клавиатуру
  - f. окантовку клавиатуры
  - g. жесткий диск
  - h. нижнюю крышку
  - і. батарею
  - ј. карту SD
- 5. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Извлечение разъема питания

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- **2.** Снимите:
  - а. карту SD
  - b. батарею
  - с. нижнюю крышку
  - d. клавиатуру
  - е. упор для рук
  - f. системный вентилятор
  - g. радиатор
  - h. динамики
- 3. Отсоедините кабель разъема питания от системной платы и выверните винт, который крепится к корпусу компьютера. Извлеките разъем питания.



#### Установка разъема питания

- 1. Вставьте порт разъема питания в соответствующее гнездо.
- 2. Подсоедините разъем питания к системной плате.
- 3. Затяните винт, которым разъем питания крепится к системной плате.
- 4. Установите:
  - а. динамики
  - b. радиатор
  - с. системный вентилятор
  - d. упор для рук
  - е. клавиатуру
  - f. нижнюю крышку
  - g. батарею
  - h. карту SD
- 5. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Извлечение платы ввода-вывода

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- **2.** Снимите:
  - а. карту SD
  - b. батарею
  - с. нижнюю крышку
  - d. жесткий диск
  - е. окантовку клавиатуры
  - f. клавиатуру
  - g. упор для рук
  - h. динамик
  - і. крышку шарниров дисплея
  - ј. дисплей в сборе
  - к. системную плату
- **3.** Отсоедините кабель ввода/выводы от системной платы и удалите винт, с помощью которого плата ввода/ вывода крепится к корпусу компьютера. Извлеките плату ввода/вывода из корпуса компьютера.



#### Установка платы ввода-вывода

- 1. Разместите плату ввода-вывода в предназначенном для нее гнезде и со щелчком закрепите ее на месте.
- 2. Затяните винты, чтобы прикрепить плату ввода/вывода.
- 3. Подсоедините кабель платы ввода-вывода к системной плате.
- 4. Установите:
  - а. системную плату
  - b. дисплей в сборе
  - с. крышку шарниров дисплея
  - d. динамик
  - е. упор для рук
  - f. клавиатуру
  - g. окантовку клавиатуры
  - h. жесткий диск
  - і. нижнюю крышку
  - ј. батарею

- к. карту SD
- 5. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Снятие лицевой панели дисплея

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- 2. Извлеките батарею.
- 3. Приподнимите края лицевой панели дисплея. Извлеките лицевую панель дисплея из дисплея в сборе.



#### Установка лицевой панели дисплея

- 1. Разместите панель дисплея на ее месте и со щелчком зафиксируйте ее положение.
- 2. Расположите крышки шарниров на дисплее и со щелчком зафиксируйте их положение.
- 3. Установите батарею.
- 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

### Снятие панели дисплея

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- **2.** Снимите:
  - а. батарею
  - b. лицевую панель дисплея
- 3. Выверните винты, которыми панель дисплея крепится к дисплею. Переверните панель дисплея.



- 4. Выполните следующие действия, как показано на рисунке:
  - а. Удалите изоляционную пленку с разъема кабеля LVDS [1].
  - b. Отсоедините кабель LVDS от панели дисплея [2].
  - с. Снимите панель дисплея с дисплея в сборе [3].



# Установка панели дисплея

- 1. Подсоедините кабель дисплея (кабель LVDS) к соответствующему разъему на панели дисплея.
- 2. Установите панель дисплея в первоначальное положение на дисплее в сборе.
- 3. Затяните винты, которыми панель дисплея крепится к дисплею в сборе.
- 4. Установите:
  - а. лицевую панель дисплея
  - b. батарею
- 5. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Извлечение камеры

- **1.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
- **2.** Снимите:
  - а. батарею
  - b. лицевую панель дисплея
  - с. дисплей в сборе

3. Отсоедините кабель камеры от модуля камеры. Поднимите и снимите камеру из дисплея в сборе.



# Установка камеры

- 1. Установите камеру в соответствующее гнездо на панели дисплея.
- 2. Подсоедините кабель камеры к камере.
- 3. Установите:
  - а. дисплей в сборе
  - b. лицевую панель дисплея
  - с. батарею
- 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Сведения о порте стыковки

Порт стыковки используется для подключения ноутбука к стыковочной станции (дополнительное оборудование).



1. Порт стыковки

# Программа настройки системы

#### Последовательность загрузки

Последовательность загрузки позволяет обойти загрузочное устройство, заданное программой настройки системы и загружаться непосредственно с определенного устройства (например, оптического дисковода или жесткого диска). Во время процедуры самотетсирования при включении питания (POST), во время появления логотипа Dell, можно сделать следующее:

- войти в программу настройки системы нажатием клавиши <F2>;
- вызвать меню однократной загрузки нажатием клавиши <F12>.

Меню однократной загрузки отображает доступные для загрузки устройства, включая функцию диагностики. варианты меню загрузки следующие:

- Removable Drive (if available) (Съемный диск (если таковой доступен))
- STXXXX Drive (Диск STXXXX)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ХХХ обозначает номер диска SATA.

- Optical Drive (Оптический дисковод)
- Diagnostics (Диагностика)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выбор пункта Diagnostics (Диагностика) отображает экран ePSA diagnostics.

Из экрана последовательности загрузки также можно войти в программу настройки системы.

#### Клавиши навигации

Данная таблица отображает клавиши навигации по программе настройки системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства параметров программы настройки системы, все сделанные пользователем изменения регистрируются, но не вступают в силу до перезагрузки системы.

#### Таблица 1. Клавиши навигации

Клавиши	Навигация
Стрелка вверх	Перемещает курсор на предыдущее поле.
Стрелка вниз	Перемещает курсор на следующее поле.
Клавиша <enter></enter>	Позволяет выбрать значение в выбранном поле (если это возможно) или пройти по ссылке в поле.
Клавиша пробела	Открывет или сворачивает раскрывающийся-список, если таковой имеется.
Клавиша <tab></tab>	Перемещает курсор в следущую область.

Клавиши	Навигация	
	И ПРИМЕЧАНИЕ: Применимо только для стандартного графического браузера.	
Клавиша <esc></esc>	Осуществляет переход на предыдущую страницу до начального экрана. При нажатии <esc> на начальном экране отображается сообщение с запросом сохранить любые несохраненные изменения и перезагрузить систему.</esc>	
Клавиша <f1></f1>	Отображает файл справки прграммы настройки системы.	

# Параметры настройки системы

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от компьютера и установленных в нем устройств, указанные в данном разделе пункты меню могут отсутствовать.

Таблица 2. General (Общие настройки)

U

Пункт меню	Описание
System Information	В этом разделе перечислены основные аппаратные средства компьютера.
	<ul> <li>Сведения о системе: отображаются BIOS Version (Версия BIOS), Service Tag (Метка обслуживания), Asset Tag (Дескриптор ресурса), Ownership Date (Дата приобретения), Manufacture Date (Дата изготовления) и Express Service Code (Код экспресс-обслуживания).</li> </ul>
	<ul> <li>Сведения о памяти: отображается Метогу Installed (Установленная память), Memory Available (Доступная память), Memory Speed (Быстродействие памяти), Memory Сhannels Mode (Режим каналов памяти), Memory Technology (Технология памяти), DIMM A Size (Размер памяти в слоте DIMM A) и DIMM B Size (Размер памяти в слоте DIMM B).</li> </ul>
	<ul> <li>Сведения о процессоре: отображаются Ргосеssor Туре (Тип процессора), Соге Count (Количество ядер), Ргосеssor ID (Идентификатор процессора), Current Clock Speed (Текущая тактовая частота), Minimum Clock Speed (Минимальная тактовая частота), Maximum Clock Speed (Максимальная тактовая частота), Ргосеssor L2 Cache (Кэш второго уровня процессора), Processor L3 Саche (Кэш третьего уровня процессора), HT Capable (Поддержка функций HT) и 64-Віт Тесhnology (64-разрядная технология).</li> <li>Сведения об устройстве: отображаются Ргітагу Hard Drive (Основной жесткий диск), Fixed bay Device (Устройство в фиксированном отсеке), System eSATA Device (Системное</li> </ul>

Пункт меню	Описание
	Device (Подключенное устройство eSATA), LOM MAC Address (MAC- aдрес LOM), Video Controller (Видеоконтроллер), Video BIOS Version (BIOS-версия видеокарты), Video Memory (Память видеокарты), Panel Type (Тип панели), Native Resolution (Исходное разрешение), Audio Controller (Аудиоконтроллер), Modem Controller (Контроллер модема), Wi-Fi Device (Устройство с поддержкой технологии WiGig), Cellular Device (Мобильное устройство), Bluetooth Device (Устройство Bluetooth).
Battery Information	Отображается состояние аккумулятора и тип адаптера переменного тока, подсоединенного к компьютеру.
Boot Sequence	Позволяет изменить порядок поиска операционной системы на устройствах компьютера.         • Diskette Drive         • Internal HDD         • USB Storage Device (Устройство хранения USB)         • CD/DVD/CD-RW Drive (Дисковод CD/DVD/CD-RW)
Advance Boot Option	системной плате) Данный вариант требуется для устаревшего режима загрузки. Данный вариант недопустим при включенном режиме безопасной загрузки.
	<ul> <li>Enable Legacy Option ROMs (Включить параметр устаревших ПЗУ) – этот параметр отключен по умолчанию.</li> </ul>
Date/Time	Позволяет установить дату и время.
Таблица 3. System Configuration (Конфигурация системы)	
Пункт меню	Описание
Integrated NIC	Позволяет настраивать встроенный

ed NIC	Позволяет настраивать встроенный сетевой контроллер. Доступные параметры:
	<ul> <li>Disabled (Отключено)</li> </ul>
	<ul> <li>Enabled (Включено)</li> </ul>
	<ul> <li>Enabled w/PXE (Включено при активированном PXE): эта опция включена по умолчанию.</li> </ul>
	• Enable UEFI Network Stack (Позволяет вам запускать сетевые

Пункт меню	Описание
	протоколы UEFI в сетевой среде до загрузки ОС или на ее начальном этапе).
Parallel Port	Позволяет настраивать параллельный порт на стыковочной станции. Доступные варианты:
	<ul> <li>Disabled (Отключено)</li> </ul>
	• AT
	• PS2
	• ECP (Latitude 7440)
Serial Port	Идентификация и определение настроек последовательного порта. Для последовательного порта можно установить значения:
	<ul> <li>Disabled (Отключено)</li> </ul>
	• СОМ1 (Значение по умолчанию)
	• COM2
	• COM3
	• COM4
	ПРИМЕЧАНИЕ: Операционной системой могут выделяться ресурсы даже в случае отключения порта.
SATA Operation	Позволяет настраивать встроенный контроллер жестких дисков SATA. Доступные варианты:
	<ul> <li>Disabled (Отключено)</li> </ul>
	AHCI
	<ul> <li>RAID On (RAID включен, по умолчанию)</li> </ul>
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Контроллер SATA настроен на поддержку режима RAID.
Drives	Позволяет настраивать диски SATA на плате. Доступные варианты:
	• SATA-0
	• SATA-1
	• SATA-2
	• SATA-3
	Значение по умолчанию: Все дисководы включены.
SMART Reporting	Это поле определяет, будут ли ошибки встроенных жестких дисков отображаться
	во время загрузки системы. Данная
	технология является частью спецификации

Пункт меню	Описание
	SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology).
	• Enable SMART Reporting — эта функция по умолчанию отключена.
USB Configuration	Позволяет определять конфигурацию USB. Доступные параметры:
	<ul> <li>Enable Boot Support (Включить поддержку загрузки)</li> </ul>
	<ul> <li>Enable External USB Port (Включить порт внешнего устройства USB)</li> </ul>
	<ul> <li>Enable USB 3.0 Controller (Включить USB 3.0-контроллер)</li> </ul>
	Настройка по умолчанию: все параметры включены.
USB PowerShare	Позволяет настраивать использование функции USB PowerShare. Данный вариант по умолчанию выключен.
	<ul> <li>Enable USB PowerShare (Включить USB PowerShare)</li> </ul>
Audio	Позволяет включать и отключать
	<ul> <li>Enable Audio (Включить аудио) – эта функция включена по умолчанию.</li> </ul>
Keyboard Illumination	Позволяет выбирать режим работы функции подсветки клавиатуры. Доступные варианты:
	<ul> <li>Disabled (Выключено) (настройка по умолчанию)</li> </ul>
	<ul> <li>Level is 25% (Уровень 25 %)</li> </ul>
	<ul> <li>Level is 50% (Уровень 50 %)</li> </ul>
	<ul> <li>Level is 75% (Уровень 75 %)</li> </ul>
	<ul> <li>Level is 100% (Уровень 100 %)</li> </ul>
Unobtrusive Mode	Позволяет задавать режим работы, при котором выключаются все виды подсветки и системные звуки. Данный вариант отключен по умолчанию.
	<ul> <li>Enable Unobtrusive Mode (Включить незаметный режим)</li> </ul>
Miscellaneous Devices	Позволяет включать и выключать различные встроенные устройства. Доступные варианты:
	<ul> <li>Enable Microphone (Включить микрофон)</li> </ul>
	<ul> <li>Hard Drive Free Fall Protection (Защита жесткого диска от падения)</li> </ul>

Пункт меню	Описание
	• Enable Camera (Включить камеру)
	<ul> <li>Enable Media Card (Включить устройство чтения карт памяти)</li> </ul>
	<ul> <li>Disable Media Card (Отключить устройство чтения карт памяти)</li> </ul>
	Значение по умолчанию: все устройства включены.

#### Таблица 4. Video (Видео)

Пункт меню	Описание
LCD Brightness	Позволяет устанавливать яркость ЖК-дисплея в зависимости от источника питания (On Battery (От аккумулятора) и On AC (От сети переменного тока)).

#### Таблица 5. Security (Безопасность)

Пункт меню	Описание
Admin Password	В этом поле можно задать, изменить или удалить пароль администратора (также иногда называемый паролем настройки системы). Пароль администратора включает несколько функций безопасности.
	• Enter the old password (Введите старый пароль)
	<ul> <li>Enter the new password (Введите новый пароль)</li> </ul>
	• Confirm the new password (Подтвердите новый пароль)
	Значение по умолчанию: Not set (Не установлен)
System Password	Позволяет устанавливать, изменять или удалять системный пароль.
	<ul> <li>Enter the old password (Введите старый пароль)</li> </ul>
	<ul> <li>Enter the new password (Введите новый пароль)</li> </ul>
	• Confirm the new password (Подтвердите новый пароль)
	Значение по умолчанию: Not set (Не установлен)
Internal HDD-1 Password	Позволяет устанавливать, изменять или удалять пароль администратора.
	Для диска пароль по умолчанию не задан.
	• Enter the old password (Введите старый пароль)
	• Enter the new password (Введите новый пароль)
	• Confirm the new password (Подтвердите новый пароль)
	Значение по умолчанию: Not set (Не установлен)
Strong Password	Обеспечивает возможность принудительного использования надежных паролей.
	Значение по умолчанию: флажок Enable Strong Password (Включить надежный пароль) не установлен.
Password Configuration	Позволяет задать длину пароля. Мин. = 4, макс. = 32

Пункт меню	Описание
Password Bypass	Позволяет разрешать или запрещать обход системного пароля и пароля встроенного жесткого диска, если они установлены. Доступные параметры:
	• <b>Disabled</b> (Выключено) (настройка по умолчанию)
	Reboot bypass (Обход при перезагрузке)
Password Change	Позволяет разрешать или запрещать изменение системного пароля и пароля жесткого диска, если установлен пароль администратора.
	Значение по умолчанию: флажок Allow Non-Admin Password Changes (Разрешить изменение паролей лицом, не являющимся администратором) не установлен.
Non-Admin Setup Changes	Позволяет определять, допускаются ли изменения параметров настройки системы, если задан пароль администратора.
	<ul> <li>Allows Wireless Switch Changes (Разрешить изменение положения переключателя беспроводной связи)</li> </ul>
TPM Security	Позволяет включать доверенный платформенный модуль (TPM) во время процедуры самотестирования при включении питания.
	Значение по умолчанию: функция отключена.
Computrace	Позволяет активировать или отключать дополнительное программное обеспечение Computrace. Доступные параметры:
	• <b>Deactivate</b> (Деактивировать) (настройка по умолчанию)
	• Disable (Отключить)
	• Activate (Активировать)
	ПРИМЕЧАНИЕ: Команды Activate (Активировать) и Disable (Отключить) обеспечивают необратимую активацию или необратимое отключение этой функции, то есть любые дальнейшие изменения будут невозможны.
CPU XD Support	Позволяет включать режим Execute Disable (Отключение выполнения команд) процессора.
	Значение по умолчанию: Enable CPU XD Support (Включить поддержку функции отключения выполнения команд процессором)
OROM Keyboard Access	Позволяет задать возможность входа в экраны Option ROM Configuration (Конфигурация дополнительного ПЗУ) с помощью горячих клавиш во время загрузки. Доступные варианты:
	• Enable (Включено, настройка по умолчанию)
	• One Time Enable (Включить на один раз)
	<ul> <li>Disable (Отключить)</li> </ul>
Admin Setup Lockout	Позволяет предотвратить возможность входа пользователей в программу
	настройки системы, если установлен пароль администратора.
	Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).
Таблица 6. Secure Boot	
Secure Boot Enable	Позволяет включать или отключать функцию безопасной загрузки
	<ul> <li>Disabled (Отключено)</li> </ul>

• Enabled (Включено) (настройка по умолчанию)



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для включения система должна быть загружена в режиме UEFI, а функция поддержки старых версий ПЗУ должна быть отключена.

Expert key Management Позволяет управлять базами данных ключей безопасности только если система работает в режиме Custom Mode (Пользовательский режим). Функция Enable Custom Mode (Включить пользовательский режим) отключена по умолчанию. Доступные варианты:

- PK
- KEK
- db
- dbx

Если включить Custom Mode (Пользовательский режим), появятся соответствующие варианты выбора для РК, КЕК, db и dbx. Доступные варианты:

- Save to File сохранение ключа в выбранный пользователем файл
- Replace from File замена текущего ключа ключом из выбранного пользователем файла
- Аppend from File добавление ключа в текущую базу данных из выбранного пользователем файла
- Delete удаление выбранного ключа
- Reset All Keys сброс с возвратом к настройке по умолчанию
- Delete All Keys удаление всех ключей

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отключить Custom Mode (Пользовательский режим), все внесенные изменения будут удалены и будут восстановлены настройки ключей по умолчанию.

Таблица 7. Performance (Производительность)

Пункт меню	Описание
Multi Core Support	Данное поле определяет, сколько ядер процессора будет включено (одно ядро или все ядра). Работа некоторых приложений улучшается при использовании дополнительных ядер. Эта функция включена по умолчанию. Позволяет включать или отключать поддержку многоядерных процессоров. Доступные параметры:
	<ul> <li>All (Все ядра) (Настройка по умолчанию)</li> <li>1</li> <li>2</li> </ul>
Intel SpeedStep	Позволяет включать или отключать функцию Intel SpeedStep.

Пункт меню	Описание
	Значение по умолчанию: Enable Intel SpeedStep (Включить функцию Intel SpeedStep).
C States Control	Позволяет включать или отключать дополнительные состояния сна процессора.
	Значение по умолчанию: параметр состояний С включен.
Intel TurboBoost	Позволяет включать или отключать режим Intel TurboBoost процессора.
	Значение по умолчанию: Enable Intel TurboBoost (Включить функцию Intel TurboBoost).
Hyper-Thread Control	Позволяет включать или отключать режим гиперпоточности в процессоре.
	Значение по умолчанию: Enabled (Включено)
Rapid Start Technology	<ul> <li>Функция Intel Rapid Start может обеспечить увеличение срока службы аккумулятора за счет автоматического перевода системы в состояние пониженного потребления энергии во время сна по истечении установленного пользователем периода времени. Эти параметры включены по умолчанию:</li> <li>Intel Rapid Start Feature (Функция Intel Rapid Start)</li> <li>Transition to Rapid Start when using</li> </ul>
	Timer (Переход в режим Rapid Start при использовании тайсмера) Значение таймера Rapid Start можно установить таким образом, чтобы система переходила в режим Rapid Start когда это требуется.

Таблица 8. Power Management	(Управление потреблением э	нергии)
-----------------------------	----------------------------	---------

Пункт меню	Описание
AC Behavior	Обеспечивает возможность автоматического включения компьютера при подсоединении адаптера переменного тока. Данная функция отключена.
	<ul> <li>Wake on AC (выход из ждущего режима при подключении к источнику питания переменного тока)</li> </ul>
Auto On Time	Позволяет устанавливать время автоматического включения компьютера. Доступные параметры:
	• <b>Disabled</b> (Выключено) (настройка по умолчанию)
	• Every Day (Каждый день)

Пункт меню	Описание
	• Weekdays (В рабочие дни)
	• Select Days (Выбрать дни)
USB Wake Support	Позволяет использовать устройства USB для вывода компьютера из ждущего режима. Данный параметр выключен. • Enable USB Wake Support (Включить поддержку вывода компьютера из ждущего режима с помощью устройств USB)
Wireless Radio Control	Позволяет управлять радиоустройствами беспроводной локальной сети (WLAN) и беспроводной глобальной сети (WWAN). Доступные параметры: • Control WLAN radio (Управление радиоустройствами WLAN)
	• Control WWAN radio (Управление радиоустройствами WWAN)
	Настройка по умолчанию: оба параметра выключены.
Wake on LAN/WLAN	Данный параметр позволяет включать выключенный компьютер по специальному сигналу, передаваемому по локальной сети. Эта настройка не влияет на запуск из ждущего режима и функция запуска должна быть включена в операционной системе. Данная функция работает только в случае, если компьютер подключен к источнику переменного тока.
	<ul> <li>Disabled (Отключено): не разрешается включение питания компьютера по получении специального сигнала запуска, передаваемого по локальной сети или беспроводной локальной сети. (Настройка по умолчанию)</li> </ul>
	<ul> <li>LAN Only (Только по локальной сети): допускается включение питания компьютера по получении специальных сигналов, передаваемых по локальной сети.</li> </ul>
	• WLAN Only (только WLAN)
	• LAN or WLAN (LAN или WLAN)
	<ul> <li>LAN with PXE Boot (LAN в режиме загрузки РХЕ)</li> </ul>
Block Sleep	Позволяет блокировать режим сна на данном компьютере. По умолчанию данный параметр выключен.
	• Block Sleep (Блокировать режим сна, S3)
Peak Shift	В целях снижения потребления переменного тока во время пикового потребления электричества может использоваться функция Peak Shift. Установите время начала и окончания работы в режиме Peak Shift.
	• Enable Peak Shift (Включить режим Peak Shift) (отключено)
Advanced Battery Charge Configuration	С помощью режима Advanced Battery Charge Mode (Усовершенствованный режим зарядки батареи) можно увеличить срок службы батарей. Для увеличения срока службы батарей в нерабочее время используется стандартный агоритм зарядки и другие способы.
	<ul> <li>спаре доvапсео ванету спагде моде (включить Усовершенствованный режим зарядки батареи) (отключено)</li> </ul>
Primary Battery Configuration	Позволяет выбирать вариант зарядки аккумулятора при подключенном электропитании переменного тока. Доступные варианты:
	<ul> <li>Acaptive (Настраиваемыи) (включено)</li> <li>Standard Charge (Стандортная заряджа)</li> </ul>
	<ul> <li>Express Charge (Экспресс-зарядка)</li> </ul>

Пункт меню	Описание	
	<ul> <li>Primarily AC use (Работа преимущественно от сети переменного тока)</li> <li>Custom Charge (Определенная пользователем зарядка) — позволяет задать уровень зарядки батареи в процентах.</li> </ul>	
Intel Smart Connect Technology	Эта функция по умолчанию отключена. При включении во время работы компьютера в спящем режиме она периодически проверяет наличие беспроводных подключений, а также синхронизирует электронную почту или приложения социальных сетей, оставленные открытыми при переводе системы в спящий режим.	
	• Smart Connection (Интеллектуальное соединение) (отключено)	

#### Таблица 9. POST Behavior

Пункт меню	Описание
Adapter Warnings	Позволяет активировать предупреждающие сообщения адаптеров при использовании определенных адаптеров питания. Данная функция включена по умолчанию.
	• Enable Adapter Warnings (Включить предостережения адаптера)
Keypad (Embedded)	Позволяет выбрать один из двух способов включения цифровой клавиатуры, установленной во встроенной клавиатуре.
	<ul> <li>Fn Key Only (Только клавиша <fn>)</fn></li> </ul>
	<ul> <li>By Numlock (С помощью клавиши Numlock)</li> </ul>
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> В режиме установки данный параметр отключен; установка производится в режиме Fn Key Only (Только клавиша <fn>).</fn>
Mouse/Touchpad	Позволяет определить способ реагирования системы на команды мыши и сенсорной панели. Доступные варианты:
	• Serial Mouse (Последовательная мышь)
	• PS2 Mouse (Мышь PS2)
	• Touchpad/PS-2 Mouse (Сенсорная панель/мышь PS-2, по умолчанию)
Numlock Enable	Указывает, может ли быть включена функция NumLock при загрузке
	системы. Эта функция по умолчанию включена.
	<ul> <li>Enable Numlock (Включить Numlock)</li> </ul>
Fn Key Emulation	Позволяет сопоставить функцию клавиши <scroll lock=""> клавиатуры PS-2 с функцией клавиши <fn> встроенной клавиатуры. Эта функция по умолчанию включена.</fn></scroll>
	• Enable Fn Key Emulation (Включить эмуляцию клавиши Fn)
Fastboot	Позволяет ускорить процесс загрузки за счет пропуска некоторых шагов по обеспечению совместимости.
	• Minimal (Минимальная)
	• Thorough (Полная)
	• Auto (Автоматически)

Пункт меню	Описание	
Extended BIOS POST Time	С его помощью можно создавать дополнительную отсрочку предварительной загрузки, а пользователь может увидеть сообщение о сотоянии POST.	
	• 0 секунд	
	<ul> <li>5 секунд</li> </ul>	
	• 10 секунд	

Таблица 1	0. Virtualization Su	иррогt (Поддержка	виртуализации)

Пункт меню	Описание
Virtualization	Позволяет включать или отключать технологию виртуализации Intel. Значение по умолчанию: Enable Intel Virtualization Technology (Включить технологию виртуализации Intel).
VT for Direct I/O	Включение или отключение использования монитором виртуальных машин VMM (Virtual Machine Monitor) дополнительных аппаратных функций, предоставляемых технологией виртуализации Intel® для прямого ввода- вывода. Enable VT for Direct I/O (Включить технологию виртуализации для прямого ввода-вывода): эта опция включена по умолнанию
Trusted Execution	Этот параметр указывает, может ли контролируемый монитор виртуальных машин (MVMM) использовать дополнительные аппаратные возможности, обеспечиваемые технологией доверенного выполнения Intel. Для использования этой функции должны быть включены технология виртуализации TPM и технология виртуализации для прямого ввода-вывода. Trusted Execution (Доверенное выполнение): включено по умолчанию.

Таблица 11	L. Беспроводная	связь
------------	-----------------	-------

Пункт меню	Описание	
Wireless Switch	Позволяет определить беспроводные устройства, которые могут контролироваться переключателем беспроводного режима. Доступные параметры: • WWAN • WLAN • Bluetooth • WiGig По умолчанию включены все параметры.	
Wireless Device Enable	Позволяет включать или выключать беспроводные устройства. Доступные варианты: • WWAN • Bluetooth • WLAN/WiGig По умолчанию включены все параметры.	

Таблица 12. Maintenance	е (Техническое обслужи	вание)
-------------------------	------------------------	--------

Пункт меню	Описание
Service Tag	Отображается метка обслуживания данного компьютера.
Asset Tag	Позволяет создать дескриптор системного ресурса, если дескриптор ресурса еще не установлен. Этот параметр по умолчанию не установлен.

Таблица 13. System Logs (Системные журналы)

Пункт меню	Описание
BIOS events	Отображает журнал системных событий и позволяет очистить журнал. • Clear Log (Очистить журнал)
Thermal Events	Отображает журнал событий датчика температуры и позволяет очистить журнал. • Clear Log (Очистить журнал)
Power Events	Отображает журнал событий питания и позволяет очистить журнал. • Clear Log (Очистить журнал)

### Обновление BIOS

Рекомендуется обновлять BIOS (программу настройки системы) после замены системной платы или в случае выхода новой версии программы. Если вы используете ноутбук, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и подключен к электросети.

- 1. Перезагрузите компьютер.
- 2. Перейдите на веб-узел dell.com/support.
- 3. Введите Метку обслуживания или Код экспресс-обслуживания и нажмите Submit (Отправить).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы найти метку обслуживания, щелкните по ссылке Where is my Service **Tag?** (Где находится метка обслуживания?)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не можете найти метку обслуживания, щелкните по ссылке **Detect My Product** (Найти метку обслуживания) и следуйте инструкциям на экране.

- 4. Если вы не можете найти метку обслуживания, выберите подходящую категорию продуктов, к которой относится ваш компьютер.
- 5. Выберите Тип продукта из списка.
- 6. Выберите модель вашего компьютера, после чего отобразится соответствующая ему страница **Product Support** (Поддержка продукта).
- **7.** Нажмите **Get drivers (Получить драйверы)** и нажмите **View All Drivers (Посмотреть все драйверы)**. Страницы Драйвера и Загрузки открыты.
- 8. На экране приложений и драйверов, в раскрывающемся списке Operating System (Операционная система) выберите BIOS.
- 9. Найдите наиболее свежий файл BIOS и нажмите Download File (Загрузить файл).

Вы также можете проанализировать, какие драйверы нуждаются в обновлении. Чтобы сделать это для своего продукта, нажмите Analyze System for Updates (Анализ обновлений системы) и следуйте инструкциям на экране.

10. Выберите подходящий способ загрузки в окне Please select your download method below (Выберите способ загрузки из представленных ниже); нажмите Download File (Загрузить файл).

Откроется окно File Download (Загрузка файла).

- 11. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить файл на рабочий стол.
- **12.** Нажмите **Run (Запустить)**, чтобы установить обновленные настройки BIOS на компьютер. Следуйте инструкциям на экране.

#### Системный пароль и пароль программы настройки

Для защиты компьютера можно создать системный пароль и пароль настройки системы.

#### Тип пароля Описание

System Password Пароль, который необходимо вводить при входе в систему. (Системный пароль)

Setup password Пароль, который необходимо вводить для получения доступа к настройкам BIOS и (Пароль настройки внесения изменений в них. системы)



ОСТОРОЖНО: Функция установки паролей обеспечивает базовый уровень безопасности данных компьютера.



ОСТОРОЖНО: Если данные, хранящиеся на компьютере не заблокированы, а сам компьютер находится без присмотра, доступ к данным может получить кто угодно.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** В поставляемом компьютере функции системного пароля и пароля настройки системы отключены.

#### Назначение системного пароля и пароля программы настройки

Можно назначить новый Системный пароль и (или) Пароль программы настройки системы или сменить существующий Системный пароль и (или) Пароль программы настройки только в случае, если Состояние пароля — Unlocked (Разблокировано). Если состояние пароля — Locked (Заблокировано), системный пароль сменить нельзя.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если перемычка сброса пароля отключена, удаляются существующие системный пароль и пароль программы настройки, и вводить системный пароль для входа в систему не требуется.

Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите <F2> сразу при включении питания после перезапуска.

**1.** На экране **BIOS системы** или **Программы настройки системы** выберите пункт **System Security** (Безопасность системы) и нажмите <Enter>.

Появится окно System Security (Безопасность системы).

- 2. На экране System Security (Безопасность системы) что Password Status (Состояние пароля) Unlocked (Разблокировано).
- **3.** Выберите **System Password (Системный пароль)**, введите системный пароль и нажмите <Enter> или <Tab>.

Воспользуйтесь приведенными ниже указаниями, чтобы назначить системный пароль.

- Пароль может содержать до 32 знаков.
- Пароль может содержать числа от 0 до 9.
- Пароль должен состоять только из знаков нижнего регистра.

Допускается использование только следующих специальных знаков: пробел, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), ((), (), ()).

При появлении соответствующего запроса введите системный пароль повторно.

- 4. Введите системный пароль, который вы вводили ранее, и нажмите ОК.
- 5. Select Setup Password (Пароль программы настройки), введите системный пароль и нажмите <Enter>или <Tab>.

Появится запрос на повторный ввод пароля программы настройки.

- 6. Введите пароль программы настройки, который вы вводили ранее, и нажмите ОК.
- 7. Нажмите <Esc>; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
- **8.** Нажмите <Y>, чтобы сохранить изменения. Компьютер перезагрузится.

# Удаление и изменение существующего системного пароля или пароля настройки системы

Убедитесь, что **Password Status (Состояние пароля)** — Unlocked (Разблокировано) (в программе настройки системы) перед попыткой удаления или изменения существующего системного пароля и (или) пароля настройки системы. Если **Password Status (Состояние пароля)** — Locked (Заблокировано), то существующий системный пароль или пароль настройки системы изменить или удалить нельзя. Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите <F2> сразу при включении питания после перезапуска.

**1.** На экране **BIOS системы** или **Программы настройки системы** выберите пункт **System Security** (Безопасность системы) и нажмите <Enter>.

Отобразится окно System Security (Безопасность системы).

- 2. На экране System Security (Безопасность системы) что Password Status (Состяние пароля) Unlocked (Разблокировано).
- **3.** Выберите **System Password (Системный пароль)**, измените или удалите его и нажмите <Enter> или <Tab>.
- **4.** Выберите **Setup Password (Пароль настройки системы)**, измените или удалите его и нажмите <Enter>или <Tab>.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы изменили системный пароль и (или) пароль настройки системы, введите их повторно при появлении соответствующего запроса. Если вы изменили системный пароль и (или) пароль настройки системы, подтвердите удаление при появлении соответствующего запроса.

- **5.** Нажмите <Esc> ; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
- **6.** Нажмите <Y>, чтобы сохранить изменения и выйти из программы настройки системы. Компьтер перезагрузится.

# Диагностика

Если в работе компьютера обнаруживаются проблемы, запустите программу диагностики ePSA прежде, чем обращаться в Dell за технической поддержкой. Целью запуска диагностики является тестирование оборудования компьютера, не прибегая к помощи дополнительного оборудования и избегая потери данных. Если самостоятельно решить проблему не удается, персонал службы поддержки и обслуживания может использовать результаты диагностики и помочь вам в решении проблемы.

# Диагностика расширенной предзагрузочной оценки системы (ePSA)

Диагностика ePSA (также называемая системной диагностикой) выполняет полную проверку оборудования. ePSA втероена в BIOS и запускается из него самостоятельно. Встроенная диагностика системы предоставляет набор параметров для отдельных устройств или групп устройств, которые позволяют:

- запускать проверки в автоматическом или оперативном режиме;
- производить повторные проверки;
- отображать и сохранять результаты проверок;
- запускать тщательные проверки с расширенными параметрами для сбора дополнительных сведений об отказавших устройствах;
- отображать сообщения о состоянии, информирующие об успешном завершении проверки;
- отображать сообщения об ошибках, информирующие о неполадках, обнаруженных в процессе проверки.

ОСТОРОЖНО: Используйте системную диагностику для проверки только данного компьютера. Использование программы на других компьютерах может привести к неверным результатам или сообщениям об ошибках..



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для некоторых проверок определенных устройств требуется выполнение пользователем действий по ходу процесса. Всегда оставайтесь у терминала компьютера во время выполнения диагностических проверок.

- 1. Включите питание компьютера.
- 2. Во время загрузки нажмите клавишу <F12> при появленрии логотипа Dell.
- 3. На экране меню загрузки, выберите функцию Diagnostics (Диагностика). Отобразится окно Enhanced Pre-boot System Assessment (Расширенная предзагрузочная оценка системы) со списком всех устройтсв, обнаруженных на компьютере. Диагностика начнет выполнение проверок для всех обнаруженных устройств.
- **4.** Если проверку необходимо запустить для отдельного устройства, нажмите <Esc> и нажмите **Yes**, чтобы остановить диагностическую проверку.
- 5. Выберите устройство на левой панели и нажмите Run Tests (Выполнить проверки).
- При обнаружении неполадок отображаются коды ошибок. Запишите эти коды и обратитесь в Dell.

## Индикаторы состояния устройств

#### Таблица 14. Индикаторы состояния устройств

Ċ	Загорается при включении питания компьютера и мигает, когда компьютер находится в одном из режимов управления потреблением энергии.
0	Светится во время чтения или записи данных компьютером.
₫	Светится постоянно или мигает в зависимости от состояния заряда батареи.
«Å»	Светится, если включена функция беспроводной сети.

Светодиодные индикаторы состояния устройств обычно располагаются в верхней или левой частях клавиатуры. Они используются для отображения подключения и использования накопителей, аккумуляторов и устройств беспроводной связи. Помимо этого, такие индикаторы являются удобным инструментом для диагностики в случае возникновения неполадок в работе системы.

В следующей таблице приводятся объяснения различных кодов ошибок, которые отображаются с помощью светодиодных индикаторов.

Светодиодный индикатор накопителя	Индикатор питания	Светодиод беспроводной связи	Описание неполадки
Мигает	Светится постоянно	Светится постоянно	Возможно, произошел сбой процессора.
Светится постоянно	Мигает	Светится постоянно	Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка.
Мигает	Мигает	Мигает	Обнаружена неисправность системной платы.
Мигает	Мигает	Светится постоянно	Возможно, произошел сбой графического адаптера или видео.
Мигает	Мигает	Не светится	Системная ошибка при инициализации жесткого диска ИЛИ системная ошибка при инициализации дополнительного ПЗУ.
Мигает	Не светится	Мигает	Возникла неполадка во время инициализации контроллера USB.
Светится постоянно	Мигает	Мигает	Не установлены / не обнаружены модули памяти.
Мигает	Светится постоянно	Мигает	Возникла неполадка во время инициализации дисплея.
Не светится	Мигает	Мигает	Не удается завершить самотестирование при включении питания компьютера из-за модема.

Таблица 15. Свечение светодиодных индикаторов

Светодиодный индикатор накопителя	Индикатор питания	Светодиод беспроводной связи	Описание неполадки
Не светится	Мигает	Не светится	Не удалось инициализировать память или память не поллерживается.

# Индикаторы состояния аккумулятора

Если компьютер подключен к электрической розетке, индикатор аккумулятора работает по следующему принципу.

Поочередно мигают желтый	К переносному компьютеру подсоединен неопознанный или неподдерживаемый адаптер переменного тока (не марки Dell).
индикатор и белый индикатор	
Поочередно мигает желтый индикатор и светится белый индикатор	Временный сбой в работе аккумулятора при наличии адаптера переменного тока.
Постоянно мигает желтый индикатор	Критический сбой в работе аккумулятора при наличии адаптера переменного тока.
Индикатор не светится	Аккумулятор полностью заряжен при наличии адаптера переменного тока.
Светится белый индикатор	Аккумулятор в процессе зарядки при наличии адаптера переменного тока.

# Технические характеристики

IJ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Предложения в разных регионах могут различаться. Приведены только те технические характеристики, которые необходимо указывать при поставках компьютерной техники по закону. Для просмотра дополнительных сведений о конфигурации компьютера нажмите **Пуск - Справка и поддержка** и выберите нужный пункт для просмотра информации о компьютере.

#### Таблица 16. System Information

Элемент	Технические характеристики
Набор микросхем	Lynx Point-LP <b>(Latitude 7240)</b>
	Intel QM87 Express Chipset (Latitude 7440)
Разрядность шины DRAM	64 бита
Память Flash EPROM	Шина SPI 32 Мбит, 64 Мбит
Шина РСІе	100 МГц
Частота внешней шины	DMI (5 GT/s)

#### Таблица 17. Процессор

Элемент	Технические характеристики
Типы	Intel Core i3 / i5 / i7 серии
Кэш третьего уровня (L3)	3, 4, 6 и 8 МБ

#### Таблица 18. Оперативная память

Элемент	Технические характеристики
Разъем памяти	Два слота SODIMM
Объем памяти	2, 4 или 8 ГБ
Тип памяти	DDR3L SDRAM (1600 МГц)
Минимальный объем памяти	2 ГБ
Максимальный объем памяти	16 ГБ

#### Таблица 19. Audio

Элемент	Технические характеристики
Тип	четырехканальный аудиоконтроллер высокой четкости
Контроллер	Realtek ALC3226

Элемент	Технические характеристики	
Преобразование стереосигнала	24 бит (АЦП и ЦАП)	
Интерфейс:		
Внутренний	аудиоконтроллер высокой четкости	
Внешний	микрофонный вход, стереонаушники и комбинированный разъем для наушников	
Динамики	два	
Встроенный усилитель динамика	1 Вт (среднеквадратичное значение) на канал	
Регулировка уровня громкости	Сочетания клавиш	
Таблица 20. Видео		
Элемент	Технические характеристики	
Тип	встроенный на системной плате	
Контроллер:		
UMA	Видеокарта Intel HD Graphics 4600	
На отдельной плате	Видеокарта AMD Radeon HD 8690M	
Шина данных	PCI-Е 3-го поколения x8	
Поддержка внешнего дисплея	• один дисплей HDMI	
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Поддержка двух портов DP/DVI	

#### Таблица 21. Камера

Элементы	Технические характеристики
Разрешение камеры	1280 x 720 пикселей
Разрешение видео (макс.)	1280 x 720 пикселей
Угол обзора по диагонали	74 °
Таблица 22. Связь	
Элементы	Технические характеристики

Элементы	технические характеристики
Сетевой адаптер	10/100/1000 Мбит/с Ethernet (RJ-45)
Беспроводная связь	встроенные карты беспроводной локальной сети (WLAN) и беспроводной глобальной сети (WWAN)

• Технология Bluetooth 4.0

через док-станцию

Таблица 2	23. 1	Порты	И	разъемы
-----------	-------	-------	---	---------

Элементы	Технические характеристики
Audio	Один разъем для микрофона, стереонаушников или динамиков
Видео	Соединитель Mini DisplayPort
Сетевой адаптер	Разъем RJ-45
USB 3.0	Два разъема, совместимых со стандартом USB 3.0
Устройство чтения карт памяти	Поддержка карт до SD4.0
uSIM-карта	Один
Разъем для стыковки	Один

#### Таблица 24. Дисплей

Элемент	Технические характеристики		
	Latitude 7240	Latitude 7440	
Тип	HD с антибликовым покрытием	HD с антибликовым покрытием	
Размеры:			
Высота	180,0 мм (7,08 дюйма)	205,6 мм (8,09 дюйма)	
Ширина	300,9 мм (11,84 дюйма)	320,9 мм (12,63 дюйма)	
Диагональ	3,6 мм (0,14 дюйма)	3,6 мм (0,14 дюйма)	
Максимальное разрешение	1366 x 768	1366 x 768	
Частота обновления	60 Гц	60 Гц	
Минимальные углы обзора:			
По горизонтали	+/-40°	+/-40°	
По вертикали	+15°/-30°	+15°/-30°	
Шаг пикселя	1,05	1,05	

#### Таблица 25. Клавиатура

Элемент	Технические характеристики
Количество клавиш	США: 86 клавиш, Соединенное Королевство: 87 клавиш,
	Бразилия: 87 клавиш, Япония: 90 клавиш

#### Таблица 26. Сенсорная панель

Элемент	Технические характеристики	
	Latitude 7240	Latitude 7440
Активная область:		
По оси Х	98,8 мм	100 мм

Элемент	Технические характеристики	
	Latitude 7240	Latitude 7440
По оси Ү	60,8 мм	47 мм

#### Таблица 27. Аккумулятор

Элемент	Технические характеристики		
Тип	<ul> <li>З-секционный «интеллектуальный» литий-ионный</li> <li>4-секционный «интеллектуальный» литий-ионный</li> </ul>		
Размеры:	Latitude 7240	Latitude 7440	
3-секционный/4- секционный			
Глубина	80,75 мм (3,18 дюйма)	74,75 мм (2,94 дюйма)	
Высота	7,20 мм (0,28 дюйма)	8,00 мм (0,31 дюйма)	
Ширина	282,00 мм (11,10 дюйма)	308,50 мм (12,15 дюйма)	
Bec:			
3-элементная	250,00 г (0,55 фунта)	247,00 г (0,54 фунта)	
4-секционный	300,00 г (0,66 фунта)	308,00 г (0,68 фунта)	
Напряжение			
3-элементная	11,10 В постоянного тока		
4-секционный	7,40 В пост. тока		
Срок службы	300 циклов разрядки/подзарядк	И	
Диапазон температур:			
При работе	Зарядка: от 0 °С до 50 °С (от 32	°F до 158 °F)	
	Разрядка: от 0 °С до 70 °С (от 3	2°F до 122°F)	
В нерабочем состоянии	от 20°С до	о 65°С (от 4°F до 149°F)	
Батарея типа «таблетка»	Литиевая батарейн	ка типа «таблетка» CR2032, 3 В	

#### Таблица 28. Адаптер переменного тока

Элемент	Технические характеристики
Тип	65 Вт и 90 Вт
Входное напряжение	100-240 В переменного тока
Входной ток (максимальный)	1,5 A
Входная частота	50 Γμ-60 Γμ
Выходная мощность	65 Вт
Выходной ток	3,34 А (продолжительный)

Элемент	Технические характеристики
Номинальное выходное напряжение	19,5 В постоянного тока
Bec	0,51 фунта (0,23 кг)
Размеры	0,87x2,60x4,17 дюйма (22x66x106 мм)
Диапазон температур:	
При работе	От 0 °С до 40 °С (от 32 °F до 104 °F)
В нерабочем состоянии	От -40 °С до 70 °С (от -40 °F до 158 °F)

#### Таблица 29. Физические характеристики

Элемент	Latitude 7240	Latitude 7440
Высота	20,0 мм (0,79 дюйма)	21,0 мм (0,80 дюйма)
Ширина	310,5 мм (12,22 дюйма)	337 мм (13,2 дюйма)
Глубина	211,0 мм (8,3 дюйма)	231,5 мм (9,1 дюйма)
Вес (с 3- элементной батареей)	1,36 кг (2,99 фунта)	1,63 кг (3,6 фунта)

Таблица 30.	Требования	к окружающей	среде
-------------	------------	--------------	-------

Элемент	Технические характеристики
Температура	
При работе	От 0 °С до 60 °С (От 32 °F до 140 °F)
При хранении	От -51 °С до +71 °С
Относительная влажность (макс.):	
При работе	от 10 % до 90 % (без конденсации)
При хранении	от 5 % до 95 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря (макс.):	
При работе	От -15,2 м до 3048 м (от -50 футов до 10 000 футов)
	От 0 °С до 35 °С
В нерабочем состоянии	От -15,24 м до 10 668 м (от -50 футов до 35 000 футов)
Уровень загрязняющих веществ в атмосфере	G2 или ниже (согласно ISA S71.04-1985)

# Обращение в компанию Dell

			۰,	ł
			r,	
	2	٢,	6	i
		c		

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.

Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. Доступность служб различается по странам и видам продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе. Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей описан ниже.

Перейдите на веб-узел dell.com/contactdell.